




[WWW.IPV6MOVIL.COM](http://WWW.IPV6MOVIL.COM)

**IPV6**<sup>®</sup>  
movil

## CONFIGURACIÓN APN MÓVILES

Describe paso a paso la configuración de la APN de los móviles con el sistema operativo ANDROID. Un APN (*Access Point Name*) es el nombre de un punto de acceso para GPRS que debe configurarse en el dispositivo móvil para que pueda acceder a las redes, así como para poder recibir y enviar mensajes de multimedia.

**PASO 1** En el teléfono móvil del cliente, seleccione “Ajustes” → “Conexiones inalámbricas” → “Redes móviles” → “APN”, tal como muestra la siguiente figura:



**PASO 2** Pulse el botón “Menú” y seleccione “APN Nuevo”



**PASO 3** Edite la configuración del punto de acceso. En el campo “Nombre” colocar “**ipv6**”. En “APN” colocar: “**inet.es**”. Deje todos lo demás campos vacíos. Guarde todo, pulsando otra vez el botón “Menú” y seleccione “Guardar”



021.

XXXXXXXXXXXX

X 088	6
U	63
	67
	72
	77
	81
	86
	91
	96

800

700

600

25000

24000

23000

17000

# IPV6<sup>®</sup>

movil

LIVE EARTH MONITOR

#08

18:56

RECEPTION  
SETTINGS

**IPV6 INFORMATICA. S.L.**

C/. FARMACEUTICO ANTONIO CARAZO VILLAR, 16, BAJO

30006 PUENTE TOCINOS (MURCIA)

TELF. 968 00 60 00

[WWW.IPV6MOVIL.COM](http://WWW.IPV6MOVIL.COM)